

Mieter- / Eigentümerwechsel

Digitale Zusendung: info@hausverwaltung-ott.eu
Postanschrift: Ott Haus- und Immobilienverwaltung GmbH
Provinostr. 52 // Geb. B 14
86153 Augsburg
Fax-Nr.: +49 (0) 821 / 65 05 53 - 33

Bitte füllen Sie die nachfolgenden Felder sorgfältig aus.
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind grundsätzlich auszufüllen.

Eigentümer:*

Der Bewohnerwechsel findet in folgender Wohnung statt:

Straße:*

Wohnungs-Nr.:

Name Bewohner (alt):*

Auszugsdatum:*

Name Bewohner (neu):*

Einzugsdatum:*

Namensschilder werden mit folgendem Aufdruck benötigt:

Die Heizkostenverteiler, Warmwasser und Kaltwasserzähler wurden von mir/uns selbst abgelesen.

Eine Trennung der Heizkosten ist erwünscht. Die Trennung der Heizkosten ist kostenpflichtig. Ich/Wir sind damit einverstanden, dass diese Kosten mit der Heizkostenabrechnung umgelegt werden.

Die Trennung der Heizkosten soll zu folgendem Zeitpunkt stattfinden:

Datum:*

Mieter- / Eigentümerwechsel

Es wurden folgende Werte abgelesen (Diese Felder werden vom Verwalter ausgefüllt):*

Heizkostenfirma:

Liegenschaft:

Nutzer Nr.:


	Raum*	Geräte-Nr.*	Zählerstand*
Heizung:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Heizung:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Heizung:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Heizung:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Heizung:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Heizung:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Heizung:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Heizung:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Warmwasser:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Warmwasser:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Warmwasser:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Warmwasser:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Warmwasser:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Warmwasser:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Warmwasser:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Warmwasser:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kaltwasser:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kaltwasser:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kaltwasser:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kaltwasser:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kaltwasser:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kaltwasser:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kaltwasser:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kaltwasser:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kaltwasser:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datum: _____

Unterschrift: _____

(bitte händisch ausfüllen, falls das Formular per Post
zugestellt oder persönlich abgegeben wird)

Wie lese ich richtig ab?



Heiz- und Warmwasserkostenverteiler

- Geräte- und Skalen-Nr. protokollieren.
- Messflüssigkeit mit Taschenlampe erhellen. Verbrauchsanzeige erscheint als heller Leuchtstrich.
- Verbrauch an der **linken** und an der **rechten Skale** in Augenhöhe an der Unterkante des Flüssigkeitsspiegels im Zentrum der Ampulle ablesen.
- Unterschiedliche Skalenteilung beachten.
- Heizkostenverteiler von oben nach unten, Warmwasserkostenverteiler von unten nach oben ablesen.
- Mit einer Kommastelle ablesen.
- **Raum** und **Kennfarbe** der Messflüssigkeit notieren.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	We/Warmwasser K-Kaltwasser	Skalen- Nr.	Linke Skale	Rechte Skale	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
CX567		86	10,7	15,0	Küche	rot		



Elektronischer Heizkostenverteiler

Alle Werte vom Rollenzählwerk bzw. Display ablesen. Beim TELMETRIC wechseln die Anzeigen im 8-Sek.-Rhythmus.

# 69415	Das Doppelkreuz symbolisiert die fünfstellige Gerätenummer .
: 143*17	Das Dreieck trennt die Bewertung (links) von der Prüfzahl (rechts).
→ 827	Der Pfeil, der zu dem senkrechten Balken weist, symbolisiert den Vorjahresverbrauch .
→ 324	Der Pfeil, der von dem senkrechten Balken weist, symbolisiert den aktuellen Verbrauch .

Dieser Wert wird für die Kostentrennung bei Nutzerwechsel verwendet.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	We/Warmwasser K-Kaltwasser	Bewer- tung	Prüfzahl	Vorjahresverbrauch	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
69415		143	17	827	Küche			324



Wärmezähler

Geräte-Nr., Zählerstand mit allen Stellen nach dem Komma sowie **Raum** und **Einheit** ablesen.

Bei elektronischen Wärmezählern ist das in der Regel die Standardanzeige auf dem Display.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	We/Warmwasser K-Kaltwasser	Skalen- Nr. Bewer- tung	Linke Skale Prüfzahl	Zählerstand	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
123456				1,257	Bad		MWh	



Wasserzähler

Geräte-Nr., Zählerstand mit zwei Stellen nach dem Komma sowie **Raum** und **Einheit** ablesen.

Vermerken, ob es sich um die **Warmwasser-** = W oder **Kaltwassererfassung** = K handelt.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	We/Warmwasser K-Kaltwasser	Skalen- Nr. Bewer- tung	Linke Skale Prüfzahl	Zählerstand	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
46602492	K			246,36	Bad		m ³	